

## SCHEMA DI MONTAGGIO

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- n° 1 Telaio (A)
- n° 1 Base (B)
- n° 1 Frame-montanti anteriori (C1)
- n° 2 Pannelli (D)
- n° 1 Porta (E)
- n° 8 Viti M6 (F - G)
- n° 2 Cavetti M/T
- n° 1 Tetto (L)
- n° 1 Pannello verniciato per chiusura fondo (H)

### ATTREZZATURA PER MONTAGGIO

Cacciavite a stella (non incluso)

### OPTIONAL

- n° 2 Montanti posteriori (C2)

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1\* Fissare il pannello di fondo H sul telaio
- 2 Fissare il telaio A sulla parete con 4 tasselli e 4 viti adatti al muro (non forniti)
- 3 Assemblare le basi B s e L sul telaio A con 4 viti M6
- 4 Fissare i montanti C1 e C2 sulle basi tramite l'utilizzo di 8 viti M6
- 5 Effettuare il cablaggio
- 6 Posizionare i pannelli laterali D e la porta frontale E

**\*ATTENZIONE!!** Nel caso in cui l'armadio non venga subito fissato al muro ed il pannello di fondo H fosse già montato **tenere conto che non è solidale con l'armadio**; per fissarlo meccanicamente impiegare 4 dadi in gabbia e 4 viti M6\* acquistabili separatamente.

